

Informasjon vedrørende bruk av lekekasse 350L.

Det er registrert en skade ved bruk av lekekasse 350L levert av Nopro. En barnehånd ble stukket opp i bakkant av kassen, mens et annet barn åpnet lokket. Dette førte til en skade i en finger.

Vi ønsker derfor å presisere følgende:

Lekekassen som er produsert i polyetylen er beregnet på oppbevaring av leker, lekeutstyr etc. Den er således ikke tenkt brukt som et lekeapparat. Kassen er tenkt betjent av voksne eller en barnehages ansatte.

For å unngå at noen blir stengt inne i kassen eller at det skal oppstå klemskader ved utilsiktet åpning / lukking av lokket, anbefales det at kassen låses med påmontert låsebrakett. Kassen er utstyrt med ekstra fjærer i lokket som skal redusere faren for klemskader. Dersom lokket slippes i fra åpen stilling vil det gå sakte ned til nesten lukket stilling.

For å sikre at kassen står støtt og ikke kan veltes, er det montert hull i front som gir mulighet til å feste kassen til vegg. Kassen anbefales plassert inntil en vegg.