

Rudolf-STROPPE

En oppfinnelse av

Knivmaker Rudolf Johann Løseth



BRUKSVEILEDNING

De brukes tørre og uten å tilføre noe annet enn

- enkle håndbevegelser på en stram stroppe.
- Fest stroppe gjennom *hempen*
- Sørg for at dette er SOLID så du er trygg på festepunktet
- Hold godt fast i andre enden der hvor det står *RudolfStroppe*
- Stram den til den synger, Stram som et *trommeskinn*
- Dra kniven med eggen *fra* slipe belegget og dra *helt ut* på stroppe
- Unngå å snu /vende kniven oppe på slipebelegget
- Du vil kjenne det blir *roligere* vibrasjoner for hver gang du drar
- Og når det er omtrent *stille* så snur du kniven og gjør det samme på andre siden..

- Du har nå dradd råeggen fra en side til den andre .

Gjenta dette ett par tre ganger på hver side av kniveggen/slipefasen FØR du så snur stroppe

- Hold den like stram og nå dra eggen over det mørke voksbelegget på *baksiden*..

- Nå polerer du bort råeggen og får den optimale eggen frem.

Ved riktig bruk behøver man svært sjelden bruke *slipe siden*

- Man kan ofte nøye seg med å bruke bare et par/tre drag på poleringssiden etter å ha brukt knivene for å holde dem like skarpe og kuttevillige.

De bør oppbevares i plastpose om de skal være med ut i regnet, på grunn av lærtypen.

Rudolfstroppe rengjøres enkelt med en TØRR neglebørste eller en gammel tannkost el. liknende.

Lykke til!

Address:

Rudolf Løseth
Drengolastu
7074 SPONGDAL
NORWAY

Phone:

+47 72 84 33 60

Mobile:

+47 980 83 125

E-mail:

rudolf@knivmaker.net